



Notice de montage - Clôture LACANAU



- (a) Platinas de fixation
- (b) Cache-platinas
- (c) Poteaux
- (d) Clef de 30 mm
- (e) Clef biseautée de départ (50mm) / finale (70mm)
- (f) Clef intermédiaire
- (g) Lisse
- (h) Chapeau alu

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les platines (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les cache-platinas (b) à la base des poteaux (c), puis glissez les poteaux sur les platines (a).
- 3 Glissez une clef de départ (e) à la base de chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau). La clef de départ est la clef coupée en diagonale dont la longueur est d'environ 50 mm.
- 4 Glissez une lisse (g) par dessus les clefs de départ, puis ajoutez une clef intermédiaire (f) dans chaque poteau. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire, en terminant par une clef finale (e).
- 5 Glissez les clefs de finition (d) à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 6 Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en aluminium (h) sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.

i Quelques lisses supplémentaires sont rajoutées dans les commandes en cas de besoin.